



## IVECO, RESET SYSTÉMU

---

V některých případech kdy se na displeji palubní desky bez zjevné příčiny zobrazují chyby, nebo kdy auto přepne do nouzového režimu může pomoci reset systému, což znamená jeden ze tří následujících postupů. Vyzkoušet je možné vyzkoušet všechny.

---

### 1. varianta

1. Otočíme klíčkem v zapalování - nestartujeme.
2. Odpojíme baterie - konektor na baterii, odpojovač baterie, ...
3. Čekáme poctivě 10 minut.
4. Po 10 minutách vypneme klíček.
5. Zapojíme baterie.
6. Nastartujeme vozidlo a zkusíme zda-li restart pomohl.

[Zdroj](#)

---

### 2. varianta

1. Zapnout klíček zapalování, NESTARTOVAT
  2. Sešlápnout plynový pedál, držet 15 sekund
  3. Po 15-ti sekundách stále držet plynový pedál a při tom desetkrát sešlápnout brzdu
  4. Pustit plynový pedál
  5. Vypnout klíček, vytáhnout ze zapalování na 5 sekund
  6. Zkontrolovat výsledek
- 

### 3. varianta

1. Zapnout klíček zapalování, NESTARTOVAT
  2. Sešlápnout plynový a brzdový pedál, držet 10 sekund
  3. Vypnout klíček - vytáhnout ze zapalování na 5 sekund a uvolnit pedály
  4. Zkontrolovat výsledek
- 

- [Twitter](#)
- [Facebook](#)
- [Email](#)

[Iveco, reset, nouzový režim](#)

From:

<https://schuster.work/wiki/> - **Jiří Schuster, Osobní Knowledge Base**

Permanent link:

[https://schuster.work/wiki/doku.php?id=iveco\\_soft](https://schuster.work/wiki/doku.php?id=iveco_soft)

Last update: **2025/01/15 16:13**

