

MERCEDES ACTROS: OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Rychlost je možné omezit následujícími způsoby:

- Variabilně: pro krátké omezení rychlosti, např. v uzavřených obcích.
- Trvale: pro delší omezení rychlosti jízdy, např. při režimu zimních pneumatik.

Variabilní omezovač rychlosti se ovládá příslušnými tlačítky volantu. Podporovaná rychlost je od 20 km/h do maximální konstrukční rychlosti nebo do uloženého omezení rychlosti pro zimní pneumatiky. Při nastartovaném vozidle je možné provádět nastavení také u stojícího vozidla.

Zobrazení na displeji řidiče

- LIM (šedá barva): variabilní omezovač rychlosti je zvolen, ale ještě není aktivován.
- LIM (blikání šedou barvou): variabilní omezovač rychlosti je dočasně neaktivní.
- LIM (zelená barva): variabilní omezovač rychlosti je aktivován.

Uložená rychlost se zobrazí se zobrazením LIM a je označena v rychloměru.

Při rychlosti jízdy vyšší než uložená rychlost bliká zobrazení LIM.

Funkce kickdown

Pokud je sešlápnut pedál akcelerace za bod zvýšení odporu (funkce kickdown), variabilní omezovač rychlosti se přepne do pasivního režimu.

Ukončení funkce kickdown

Variabilní omezovač rychlosti opět aktivuje v následujících situacích:

- Rychlost jízdy je nižší než uložená rychlost.
- Vyvoláte uloženou rychlost.
- Uložíte novou rychlost.

- Twitter
- Facebook
- Email

mercedes, rychlost, omezovač

From:
https://wiki.schuster.work/ - **Jiří Schuster, Osobní Knowledge Base**

Permanent link:
https://wiki.schuster.work/doku.php?id=mercedes_omezovac_rychlosti

Last update: **2025/01/15 16:13**